

OSOUŠEČ RUKOU TYPHOON 2000

NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod k obsluze prosím použijte v kombinaci s originálním návodem v anglickém jazyce.



Strana 2 - Specifikace:

- celokovové tělo v bílém provedení

Rozměry	34 x 24 x 17 cm
Hmotnost	5,6 kg
Spotřeba	2 000 W
	230V / 50Hz
Tepelná ochrana	65°C +/- 5°C
Sensor	15 – 25 cm
S prodlevou	3 +/- 1 sekund
Otáčky elektromotoru	4800 – 5500
Elektrické krytí	IP X1

Strana 5 - Popis přístroje:

Shell fixed hole - Šroub pro připevnění (odstranění) krytu

Power wire input - Postranní přívody kabelu = po instalaci uvidíte přívodní kabel (*alternativa)

Zprava = přímo do těla osoušeče

Zleva = přívodní kabel prochází podél stěny za osoušečem, do těla osoušeče se dostává zadním přívodem kabelu

Wind input Window - Přívod vzduchu

Shell - Kryt

Wind output Window - Vývod vzduchu

Sensor Window - Senzor

Dryer fixed hole - Montážní otvory (4x)

Energy input hole - Zadní přívod kabelu = po instalaci nebude přívodní kabel vidět (*alternativa)

Main body – Tělo osoušeče

1. Elektromotor
2. Ovladač
3. Přívod el. proudu

Strana 6 – Rady k umístění

1. Nejvhodnější vzdálenost od země cca 110 – 120 cm
2. Pro montáž je zapotřebí přívodu el. proudu
3. Neumísťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru

Strana 7 – Instalace

Před instalací si rozmyslete, který ze třech otvorů pro přívodní kabel použijete (viz. str. 5)

Nainstalujte „Tělo osoušeče“ (viz. str. 5).

Vyberte nejvhodnější místo na montáž a vyvrtejte otvory.

Zabudujte bezpečně hmoždinky a šrouby (4x)

Poznámka: Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně.

Strana 8 – Instalace

Znázorňuje 3 možnosti umístění přívodního kabelu:

- obr. vlevo nahoře – přívod kabelu pomocí zadního otvoru
- obr. vpravo nahoře – přívod kabelu pomocí pravého postranního otvoru
- obr. vlevo dole – přívod kabelu pomocí levého postranního otvoru

Strana 9 – Instalace

Přišroubujte kryt přístroje dvěma postranními šrouby.

Poznámka: Před přiděláním krytu prosím věnujte pozornost textu na str. 10.

Strana 10 – Nastavení studeného / teplého vzduchu

Před přišroubováním krytu máte vlevo od senzoru možnost nastavit:

- a) pozice vlevo – teplý vzduch
- b) pozice vpravo – studený vzduch

Poznámka: Od výrobce je přednastaveno do pozice „a)“ – teplý vzduch

Strana 12 – Údržba

1. Nestrkejte prsty ani jiné předměty do mřížky vývodu vzduchu.
2. Před jakoukoliv údržbou odpojte přívod el. energie.
3. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina.
4. Nerozmontovávejte přístroj bez přítomnosti odborného pracovníka.
5. Nedoťkejte se částí osoušeče, které jsou znázorněny na obrázcích.

Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni!

V případě jakéhokoliv problému s osoušečem kontaktujte vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce společnost ProCzech s.r.o.

Záruka 2 roky.