

NÁVOD K OBSLUZE - EDGE

Zakoupili jste kvalitní výrobek INSECT-O-CUTOR od firmy P+L SYSTEMS, který je spolehlivou odpovědí na otázku, jak snížit výskyt létajícího hmyzu.

Přejeme si, abyste byli spokojeni!

Věnujte proto, prosím, před použitím přístroje, pozornost tomuto návodu k obsluze!

Obsah balení:

- 1x EDGE – přístroj na hubení hmyzu
- 1x lepkavá deska GLUPAC s feromonovou impregnací
- 1x návod k obsluze a nákres montáže
- 1x přívodní šňůra
- 1x vyjímatelná hliníková zásuvka
- 2x zářivka SYNERGETIC
- 4x šroub a hmoždinka
- 1x průhledný ochranný kryt pro instalaci na strop
- 4x matka pro připevnění ochranného krytu
- 2x černé ocelové nožičky pro postavení přístroje EDGE
- 1x žeton s logem P+L, pro otevření předního krytu přístroje (lze použít i jiné mince)

UMÍSTĚNÍ

EDGE by měl být nainstalován nejlépe ve výšce cca 2m, v co nejtmašším koutě místnosti. Sluneční záření výrazně snižuje účinnost přístroje, proto neumísťujte před okna, světlíky, apod. Některé druhy hmyzu se vyhýbají zvýšenému proudění vzduchu, proto neumísťujte přístroje před klimatizace, větráky, apod.

INSTALACE

EDGE je možné nainstalovat 3 způsoby:

- 1) NA STĚNU – horizontálně nebo vertikálně.
- 2) NA STROP
- 3) POSTAVENÍ – použijte dodávané nožičky

Postup pro montáž na stěnu nebo strop - po pečlivém vyměření požadovaných otvorů, vyvrtejte otvory, pomocí hmoždinek a šroubů bezpečně zavěste přístroj.

U horizontální instalace můžete použít pro vyznačení vyvrtávaných otvorů přidavnou hliníkovou zásuvku, ve které jsou připraveny dva otvory pro označení místa vrtu.

V případě montáže na strop máte možnost použít i plastový ochranný kryt, který upevníte pomocí 4 dodávaných matic.

Pozn.: Instalaci doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.

VLOŽENÍ LEPKAVÉ DESKY

Po umístění přístroje na požadované místo vložte lepkavou desku následujícím způsobem:

- a) Ujistěte se, že je přístroj odpojen od zdroje elektrické energie
- b) Odstraňte ochrannou fólii z lepkavé desky
- c) **Pomalou a opatrně vsuňte desku zbavené ochranné fólie do přístroje tak, aby lepkavá strana byla otočena směrem k zářivkám. Šipka na lepkavé desce musí směřovat dolů! Vodící lišty uvnitř přístroje zabezpečí správné vytvarování desky v přístroji. Poslední ohyb je třeba zasunout pod postranní úchyty.**

VÝMĚNA LEPKAVÉ DESKY:

Vyjměte pomalu a opatrně použitou lepkavou desku. Dále postupujte dle návodu na vložení lepkavé desky, viz.výše.

Pozn.:

- 1) Nepoužívejte desky jiných výrobců – hrozí poškození přístroje!
- 2) Pro optimální funkčnost přístroje je třeba pravidelně vyměňovat lepkavou desku. Výrobce doporučuje interval je 1x měsíčně, ale frekvence výměny závisí na specifikách prostor uživatele.

VÝMĚNA ZÁŘIVEK A STARTÉRŮ:

- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od zdroje el. energie.
- Vložte dodávaný žeton (či použijte jinou minci) pro otevření předního panelu. Minci je třeba otočit ve směru hodinových ručiček o 45 stupňů.
- Vyklopte přední panel
- Vyjměte zářivky pootočením o 90 stupňů a vyjměte startéry pootočením proti směru hodinových ručiček
- Vložte nové startéry a nové zářivky

Pozn.:

- a) Pro vytvoření požadované vlnové délky, která je atraktivní pro létající hmyz, jsou vnitřní strany zářivek potaženy speciální fosforovou vrstvou, která se postupně vypaluje. Pro zachování optimální funkčnosti přístroje je třeba pravidelně vyměňovat zářivky v intervalu 12 měsíců.
- b) Použité zářivky likvidujte dle platné legislativy.

VAROVÁNÍ

Tento přístroj musí být uzemněn. Ujistěte se, že ve vaší rozvodné síti nedochází k velkým výkyvům napětí. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Nebude-li dodržen tento návod k obsluze, zaniká nárok na záruční opravy.

ZÁRUKA

2 roky.

Povrchy přístrojů nepodléhají korozi. V případě, že nebudou umístěny v extrémních podmínkách a budou používány dle návodu k obsluze, budou vám v neporušeném stavu sloužit dlouhá léta.

V případě problémů prosím neváhejte kontaktovat vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce pro Českou republiku: **ProCzech s.r.o.**, Konžumní 156/33, 198 00 Praha 9, tel.: 271730452, e-mail: info@proczech.cz, www.proczech.cz.

Věříme, že budete spokojeni!