

NÁVOD K POUŽITÍ AIR SENZ DIGITAL

Po otevření předního krytu spatříte sedm růžových tlačítek: (zleva doprava) **RESET, SPRAY, MODE, WEEK, HOUR, ON/OFF**

1. Stiskněte poslední růžové tlačítko v řadě – **ON/OFF**, na displeji se objeví **ON** (tj. zapnuto) a můžete provést nastavení – od bodu 3.
2. Při stisknutí tlačítka **SPRAY** dávkujete vůni ručně, vůně stříkne cca 2s po zmáčknutí tlačítka.

3. Nastavení začátku a konce rozprašování

U rozprašovače můžete nastavit počátek i konec rozprašování v intervalu od 00:00 do 24:00hodin.

- stiskněte na 2 vteřiny tlačítko **MODE** (na displeji se objeví nápis „START“)
- nastavte pomocí tlačítek **HOUR** (hodiny) a **MIN** (minuty) dobu začátku rozprašování (např. 9:00)
- stiskněte znovu tlačítko **MODE** (na displeji se objeví nápis „STOP“)
- obdobně nastavte dobu ukončení rozprašování (např. 18:00)

Pozn: v našem případě se rozprašování spustí v 9:00 a skončí v 18:00

4. Počet rozprašovacích dávek

Stiskněte tlačítko **MODE**. Až se na displeji objeví nápis „COUNT“, objeví se také celkový počet vystříknutých dávek (průměrně vystačí jedna náplň celkem na 3000 dávek.)

5. Nastavení intervalu rozprašování

Stiskněte tlačítko **MODE**. Až se objeví nápis „INTERVAL“, nastavte pomocí tlačítka **MIN** dobu mezi jednotlivými rozprašováními (od 1 do 60 minut).

6. Nastavení týdenního cyklu

Stiskněte tlačítko **MODE**. Poté, co se na displeji objeví nápis „WEEK“, vyberte pomocí tlačítka ze tří režimů:

- 1.2.3.4.5. (rozprašovač je v provozu od pondělí do pátku)
- 1.2.3.4.5.6. (rozprašovač je v provozu od pondělí do soboty)
- 1.2.3.4.5.6.7. (rozprašovač je v provozu každý den)

7. Nastavení času a dne v týdnu

Stiskněte tlačítko **MODE**. Až se na displeji objeví nápis „CLOCK“, nastavte pomocí tlačítek **HOUR** a **MIN** přesný čas. Znovu stiskněte tlačítko **WEEK** a nastavte aktuální den v týdnu.

8. Při stisknutí tlačítka **RESET** (první tlačítko vlevo) zmizí vaše nastavení a můžete provést nové.

9. LED indikátor

Svítil – li kontrolka zeleně, dávkovač pracuje normálně. Jestliže se na levé straně displeje objeví symbol baterie, znamená to, že baterie „docházejí“ a je potřeba je vyměnit za nové.