

OSOUŠEČ RUKOU PLAST 2100

NÁVOD K OBSLUZE



Specifikace:

- plastové tělo v bílém provedení

Rozměry	260x220x190 mm
Hmotnost	3 kg
Spotřeba	2 100 W
	230V / 50Hz
Tepelná ochrana	80°C
Senzor	15 – 25 cm
S prodlevou	3 +/- 1 sekund
Otáčky elektromotoru	2 800
Elektrické krytí	IP X1

Rady k umístění

Nejvhodnější vzdálenost od země:

- | | |
|-------------------|--------|
| a. Pánské toalety | 114 cm |
| b. Dámské toalety | 109 cm |
| c. Mladiství | 104 cm |
| d. Děti | 89 cm |
| e. Invalidé | 94 cm |

Neumísťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru.

Neumísťujte osoušeč do míst se zvýšenou prašností.

Instalace

1. Vyberte nejvhodnější místo pro montáž.
Přívod el. proudu by měl být schován za zády osoušeče.
2. Šroubovákem uvolněte 4 šrouby a sundejte plastový kryt osoušeče.
3. Vyrtejte 4 otvory do pevné stěny a umístěte hmoždinky.
4. Do horních otvorů našroubujte lištu a nasadte na ni osoušeč.
4. Přišroubujte zbývající dva šrouby ve spodní části osoušeče.
5. Nasadte a přišroubujte plastový kryt.
6. Zapojte osoušeč ke zdroji el. energie.
7. Vložte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční

Zapojení přívodního kabelu

- ujistěte se, že máte vypnutý přívod el. energie
- zapojte přívodní kabel
- zapněte přívod el. energie
- dejte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční

Upozornění: Pro provoz osoušeče je zapotřebí přívodu el. energie. Před montáží odpojte přívod el. energie. Zapojení osoušeče může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně.

Údržba

1. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina.
2. Venkovní kryt osoušeče čistěte měkkým hadrem, teplou vodou a malým množstvím mýdlového čistícího prostředku

Upozornění: Před jakoukoliv údržbou či manipulací s přístrojem odpojte přívod el. energie. Jakékoli úkony neprovádějte bez přítomnosti odborného pracovníka. Jakoukoli údržbu či servis vám rádi zajistí naši kvalifikovaní servisní pracovníci.

Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni!

V případě jakéhokoliv problému s osoušečem kontaktujte vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce společnost ProCzech s.r.o.

Záruka 2 roky.