

# Návod k obsluze pro aerosolový rozprašovač AirSenz standard

## Popis

1. *Int/Off přepínač – umístěný pod krytem, v levé horní části přístroje.*
2. *Baterie – použity dvě baterie typu D = tlusté monočlánky. Nevkládejte baterie starší jednoho roku.*
3. *Tlačítko pro nastavení intervalu rozprašování – je umístěno pod krytem v pravé horní části a interval rozprašování může být nastaven na 7,5, 15 nebo 30 minut.*
4. *Uzamykací systém – spodní část přístroje. Při výměně náplně přístroj odemkněte a vyklopením předního panelu otevřete, vypněte.*
5. *Obsah náplně vystačí na 3000 dávek.*

## Instalace

*Umístěte AS do výšky 2 – 3 m nad zemí a cca 15 cm od stropu*

1. *Odemkněte a odklopte přední kryt přístroje.*
2. *Vyvrtejte dle potřeby díru pro hmoždinku.*
3. *Přiložte přístroj ke zdi a přišroubujte.*
4. *Vložte baterie – typ „D“..*
5. *Nastavte interval rozprašování.*
6. *Ujistěte se, že vypínač je v pozici „Off“.*
7. *Vložte spray.*
8. *Přepněte vypínač do pozice „Int“, přístroj zavřete a uzamkněte.*
9. *Zelená kontrolka bude 2 vteřiny svítit.*

## Výměna náplně

*Začne-li blikat zelená kontrolka v jednosekundovém intervalu, je třeba vyměnit náplň.*

1. *Odemkněte, odklopte přední kryt přístroje.*
2. *Vypínač přepněte do polohy „Off“.*
3. *Vyjměte spray a vložte nový.*
4. *Vypínač přepněte do polohy „Int“, přístroj zavřete a uzamkněte.*

## Výměna baterií

*Začne-li blikat zelená kontrolka v desetisekundovém intervalu, je třeba vyměnit baterie. Baterie je třeba vyměnit do deseti sekund, aby byla zachována paměť počítadla náplně.*

## Upozornění

*Neumísťujte AirSenz standard:*

- *do blízkosti potravin a ploch pro jejich úpravu*
- *do blízkosti zvířat (akvárií, terárií apod.)*

*Nenechávejte vybité baterie v přístroji.*

*Nevystavujte přístroj venkovnímu prostředí (prachu, dešti, slunci, mrazu pod.)*

*Při manipulaci s přístrojem, dejte pozor na vstříknutí náplně do obličeje.*