

Návod k obsluze pro aerosolový rozprašovač AirSenz Plus - digi

Popis funkčních tlačítek

- POWER zapne dávkovač
- ALARM slouží k upozornění na výměnu náplně
- MODE slouží k samotnému programování (viz. níže)
- UP slouží k samotnému programování (viz. níže)
- DOWN slouží k samotnému programování (viz. níže)
- ENTER potvrzuje nastavené hodnoty

Popis funkcí:

Nastavení aktuálního času a dne:

Stiskněte 1x tlačítko MODE, hodnoty „SET“ a „hodiny“ na displeji začnou blikat.

Tlačítky „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 1-24 hodin.

Správně nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem „ENTER“, začne blikat hodnota udávající minuty.

Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 00-59 minut.

Správně nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem ENTER. Začne blikat hodnota den „DAY“.

Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte aktuální den a potvrďte tlačítkem „ENTER“.

Nastavení rozmezí rozprašování:

Stiskněte 4x tlačítko MODE, v hodnotě „24H“ na displeji, začne blikat „ON“. Tlačítky UP/DOWN zvolte čas, ve kterém začne Microspray rozprašovat, potvrďte tlačítkem „ENTER“.

Poté začne na displeji blikat „OFF“. Tlačítky UP/DOWN zvolte čas, ve kterém Microspray přestane rozprašovat, potvrďte tlačítkem „ENTER“.

V jednotlivých dnech, které následně nastavíte (viz níže), bude Microspray rozprašovat v intervalech a rozmezí vámi zvoleném. Např.: Po – Pá vždy od 8:00 do 17:00 v intervalu 15min po dobu 97dní

Nastavení provozu jednotlivých dnů v týdnu:

Stiskněte 8x tlačítko MODE, hodnota „ON“ a MO“ na displeji začne blikat.

Tlačítkem „UP/DOWN“ vyberte dny, ve kterých bude Microspray v provozu („ON“) a potvrďte tlačítkem „ENTER“

Stejným způsobem naprogramujte dny, ve kterých Microspray v provozu nebude („OF“)

Nastavení intervalu rozprašování:

Stiskněte 10x tlačítko MODE, hodnota „INT“ na displeji začne blikat.

Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 1-60 minut.

Požadovanou hodnotu potvrďte tlačítkem „ENTER“.

Pokud nastavíte interval např. 15min, v pravém rohu pod nápisem „Refill“ se objeví číslice označující počet dnů, po kterých je třeba náplň vyměnit. Počet dnů se mění v závislosti na délce nastaveného intervalu.

Stisknete-li tlačítko „ALARM“, objeví se v levé části displeje ikona zvonečku a na výměnu náplně budete upozorněni.

Instalace

Umístěte AirSenz do výšky 2–3m nad zemí a cca 15cm od stropu

1. odemkněte a odklopte přední kryt přístroje
2. vyvrtejte dle potřeby díry pro hmoždinky
3. přiložte přístroj ke zdi, přišroubujte a ujistěte se, že je bezpečně připevněn
4. vložte dvě baterie typu „D“ = tlusté monočlánky (doporučujeme baterie alkalické)
5. naprogramujte dávkovač, viz. popis funkcí
6. ujistěte se, že je AirSenz vypnut (tlačítko „POWER“)
7. vložte sprej
8. zapněte dávkovač tlačítkem „POWER“
9. můžete vyzkoušet funkčnost spreje pomocí tlačítka „TEST“ (při testování odvráťte tvář od rozprašovače)
10. uzamkněte dávkovač dodaným klíčkem a klíček bezpečně uschovejte

Výměna náplně

1. odemkněte dávkovač a odklopte přední kryt
2. vypněte tlačítkem „POWER
3. vyjměte sprej a vložte nový
4. zapněte tlačítkem „POWER“
5. zavřete, uzamkněte

Upozornění

AirSenz:

- neumísťujte do blízkosti potravin a ploch pro jejich úpravu
- neumísťujte do blízkosti zvířat (akvárií, terárií apod.)
- nevystavujte přístroj venkovnímu prostředí (prachu, dešti, slunci, mrazu pod.)
- nekládejte baterie starší jednoho roku
- nenechávejte v dávkovači vybité baterie
- při testování odvráťte tvář od rozprašovače.

Při výměně baterií údaje v paměti vydrží 30 vteřin. Bude-li vám výměna trvat déle, budou nastavené údaje nezvratně vymazány.