

NÁVOD K OBSLUZE - ALLURE

Zakoupili jste kvalitní výrobek INSECT-O-CUTOR od firmy P+L SYSTEMS, který je spolehlivou odpovědí na otázku, jak snížit výskyt létajícího hmyzu.

Přejeme si, abyste byli spokojeni!

Věnujte proto, prosím, před použitím přístroje, pozornost tomuto návodu k obsluze!

Obsah balení:

1x ALLURE – přístroj na hubení hmyzu

1x návod k obsluze

1x přívodní šňůra

1x nerezový vyjímatelný sběrný tácek

2x zářivka SYNERGETIC 15W,45cm

2x šroub a hmoždinka

2x háček na zavěšení

UMÍSTĚNÍ

ALLURE by měl být nainstalován nejlépe ve výšce cca 2m, v co nejtmašším koutě místnosti. Sluneční záření výrazně snižuje účinnost přístroje, proto neumísťujte před okna, světlíky, apod. Některé druhy hmyzu se vyhýbají zvýšenému proudění vzduchu, proto neumísťujte přístroje před klimatizace, větráky, apod.

VAROVÁNÍ

Přístroj ALLURE je určen pro vnitřní prostory bez zvýšeného výskytu prachu, vlhkosti, hořlavých a výbušných výparů.

INSTALACE

ALLURE je možné nainstalovat 3 způsoby:

- 1) NA STĚNU (vzdálenost montážních bodů 460mm)
- 2) NA STROP (vzdálenost montážních bodů 555mm)
- 3) POSTAVENÍ

Postup pro montáž na stěnu nebo strop - po pečlivém vyměření požadovaných otvorů, vyvrtejte otvory, pomocí hmoždinek a šroubů bezpečně zavěste přístroj.

Pozn.: Instalaci doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.

VÝMĚNA ZÁŘIVEK:

- Odstraňte sběrný tácek
- Vyklopte přední panel
- Vyjměte obě zářivky pootočením o 90 stupňů
- Vložte nové zářivky
- Zaklopte přední panel a zasuňte sběrný tácek
- Zapnutím ověřte funkčnost nových komponentů (přístroj nebude fungovat bez zasunutí sběrného táčku na své místo)

Pozn.:

- a) Pro vytvoření požadované vlnové délky, která je atraktivní pro létající hmyz, jsou vnitřní strany zářivek potaženy speciální fosforovou vrstvou, která se postupně vypaluje. Pro zachování optimální funkčnosti přístroje je třeba pravidelně vyměňovat zářivky v intervalu 12 měsíců.
- b) Použité zářivky likvidujte dle platné legislativy.

VÝMĚNA STARTÉRŮ:

- Startéry najdete ve spodní části přístroje
- Oba startéry vyjměte pootočením proti směru hodinových ručiček
- Vložte nové startéry

VAROVÁNÍ

Tento přístroj musí být uzemněn. Ujistěte se, že ve vaší rozvodné síti nedochází k velkým výkyvům napětí. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Nebude-li dodržen tento návod k obsluze, zaniká nárok na záruční opravy.

ZÁRUKA

2 roky.

Povrchy přístrojů nepodléhají korozi. V případě, že nebudou umístěny v extrémních podmínkách a budou používány dle návodu k obsluze, budou vám v neporušeném stavu sloužit dlouhá léta.

V případě problémů prosím neváhejte kontaktovat vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce pro Českou republiku: **ProCzech s.r.o.**, Konžumní 156/33, 198 00 Praha 9, tel.: 271730452, e-mail: info@proczech.cz, www.proczech.cz.

Věříme, že budete spokojeni!