

OSOUŠEČ RUKOU T 2100 – bílý kov

NÁVOD K OBSLUZE

Specifikace:



Rozměry	252x273x207 mm
Hmotnost	3,2 kg
Spotřeba	2 100 W
	230V / 50Hz
Hlučnost	75 db
Senzor	15 – 25 cm
Doba sušení	25 - 30 sekund
Otáčky elektromotoru	5000 rpm
Elektrické krytí	IP X1

Kovový kryt v bílém provedení.

Rady k umístění

Nejvhodnější vzdálenost od země:

- | | |
|-------------------|--------|
| a. Pánské toalety | 109 cm |
| b. Dámské toalety | 104 cm |
| c. Mladiství | 99 cm |
| d. Děti | 84 cm |
| e. Invalidé | 89 cm |

Neumísťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru.

Neumísťujte osoušeč do míst se zvýšenou prašností.

Dodržte minimální vzdálenost mezi dvěma osoušeči 60cm.

Balení obsahuje

- 1x osoušeč
- 1x imbus klíč
- 4x šroub + hmoždinky
- 1x montážní šablona

Instalace

1. Vyberte nejvhodnější místo pro montáž.
(přívod el. proudu by měl být schován za zády osoušeče)
2. Imbus klíčem uvolněte 2 šrouby a sundejte plastový kryt osoušeče.
3. Dle přiložené šablony zakreslete na stěnu místa pro vrtání.
4. Vyrtejte 4 otvory do pevné stěny a umístěte hmoždinky.
5. Přiložte osoušeč na otvory a přišroubujte na stěnu.
6. Zapojte osoušeč ke zdroji el. energie.
7. Nasaďte plastový kryt a imbusovým klíčem jej připevněte.
8. Vložte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční.

Zapojení přívodního kabelu

- ujistěte se, že máte vypnutý přívod el. energie
- zapojte přívodní kabel
- zapněte přívod el. energie
- dejte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční

Upozornění: Pro provoz osoušeče je zapotřebí přívodu el. energie.
Před montáží odpojte přívod el. energie.
Zapojení osoušeče může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně.

Údržba

1. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina.
2. Venkovní kryt osoušeče čistěte měkkým hadrem, teplou vodou a malým množstvím mýdlového čistícího prostředku

Upozornění: Před jakoukoliv údržbou či manipulací s přístrojem odpojte přívod el. energie. Jakékoli úkony neprovádějte bez přítomnosti odborného pracovníka.

Výrobek spadá do oblasti působnosti směrnice (2002/96/EC) a musí být po skončení životnosti řádně zlikvidován.

Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni!