

Návod k obsluze pro aerosolový rozprašovač MICROSPRAY standard

Popis

1. *On/Off přepínač – umístěný pod krytem přístroje, v levé horní části.*
2. *Baterie – použity dvě alkalické baterie typu D = tlusté monočlánky. Při běžném používání vydrží baterie až 1 rok. Nevkládejte baterie starší jednoho roku.*
3. *Tlačítko pro nastavení intervalu rozprašování – je umístěno pod krytem v pravé horní části a interval rozprašování může být nastaven na 7,5, 15 nebo 30 minut.*
4. *Testovací tlačítko – slouží k ověření funkčnosti spraye a je umístěno na levém boku. Při testování odvráťte tvář od rozprašovače.*
5. *Ukazatel stavu baterií – bliká – li červená kontrolka, jsou baterie slabé*
6. *Ukazatel stavu náplně – bliká – li zelená kontrolka, je hladina náplně nízká. Obsah náplně vystačí na 3000 dávek.*

Instalace

Umístěte MS do výšky 2 – 3 m nad zemí a cca 15 cm od stropu

1. *Odklopte přední kryt přístroje směrem nahoru,*
2. *Vyvrtejte dle potřeby díru pro hmoždinku,*
3. *Přiložte přístroj ke zdi, vsuňte šroub do otvoru a přišroubujte MS ke zdi,*
4. *Vložte alkalické „D“ baterie,*
5. *Nastavte interval rozprašování,*
6. *Ujistěte se, že vypínač je v pozici „Off“ a vložte spray,*
7. *Vypínač přepněte do pozice „On“ – zelená kontrolka bude 2 vteřiny svítit,*
8. *Stiskněte „testovací tlačítko“ (viz. Popis, bod 4).*

Výměna náplně

Začne-li blikat zelená kontrolka, je třeba vyměnit náplň.

1. *Odklopte přední kryt přístroje,*
2. *Vypínač umístěte do polohy „OFF“,*
3. *Vyjměte spray a vložte nový,*
4. *Vypínač umístěte do polohy „ON“.*

Výměna baterií

Začne-li blikat červená kontrolka, je třeba vyměnit baterie.

1. *Odklopte přední kryt přístroje.*
2. *Vyjměte baterie a vložte nové.*

Upozornění

Neumísťujte Microspray:

- *do blízkosti potravin a ploch pro jejich úpravu*
- *do blízkosti zvířat (akvárií, terárií apod.)*

Nenechávejte vybité baterie v přístroji.

Nevystavujte přístroj venkovnímu prostředí (prachu, dešti, slunci, mrazu pod.)